

## <本体区域(メインコントローラ)での操作方法>

### 退社する際の操作のしかた

一番最後に退出される方は、必ず以下のセット操作を行ってください。  
 ※操作を始める前に、最終出入り口以外のすべての窓や扉の施錠を確認してください。

① 「SECOM」ボタンを押してください。 → 図A

液晶画面に、次の画面が表示されます。しばらくお待ちください。  
 “ WAIT ” → ステップ②へ進んでください。  
 “ NO. CHK POINTS, GO&CHECK ” → 注意を参照してください。



② 液晶画面に、次の画面が表示されます。  
 “ INSERT STICK NOW ” (ICスティックを挿入し抜いてください)

ICスティックをコントローラーに挿入してください。 → 図B  
 「ピッ!」と音が鳴りましたら、取り出してください。



以上でセットになりました。  
 決められた時間内(ブザー音「ピーピーピー……」が鳴っている間)に最終出入り口から退出してください。

注意: ①で “ NO.CHEK POINT, GO&CHK ” (セットできません) と表示された場合  
 1. ▽のボタンを押し、警備セットできない箇所を探してください。 → 図C  
 2. 該当箇所を点検し、もう一度①から操作してください。  
 画面表示例: “ CNTC1, OFFICE EAST WINDOW ”



## <本体区域(メインコントローラ)での操作方法>

### 出社 する際の操作のしかた

一番最初に入室される方は、必ず以下の解除操作を行ってください。  
 ※最終出入り口から入室後、決められた時間内(ブザーが鳴っている間)に操作をします。

ICスティックをコントローラーに挿入してください。 →図D

ピッと音が鳴りましたらICスティックを抜いてください。



図D

以上で解除になりました。  
 ブザーが止まります。

注意:ICスティックを操作する前に決められた時間をオーバーした場合

1. 「ALARM」ランプが点灯します。(セコムに異常信号が送信されます)
2. ICスティックを挿入し、抜いてください。 →図E
3. ▽ボタンを押してください。(PRESS SECOMと表示されます) →図F紫
3. 「SECOM」ボタンを押してください。 →図F緑
4. 「ALARM」ランプが消灯します。(解除になりました)



図E



図F